

MANUEL D'AJUSTEMENT

SÉRIE STREAMLINE

Exigences relatives aux outils					
Article	Description de l'outil	Qté.	Article	Description de l'outil	Qté.
1	3/8" Wrench	1	2	½" x 10" Lg Rods	2
3	1/2" Wrench	1	4	Locking pliers with pipe grip	4
5	7/16" Wrench	1			

AVERTISSEMENT: En cas de blessure ou d'enroulement, le ressort est sous haute tension et est dangereux. Il ne doit être bobiné ou entretenu que par un technicien qualifié. Pour de plus amples renseignements sur l'installation du contrepoids, communiquez avec MCLAREN DOORS au 877-263-9153 ou au 416-316-6036 pour obtenir de l'aide après les heures d'ouverture.

RÉGLAGE DU CONTREPOIDS ET DU RESSORT:

- Fixez 1 pince de blocage sur chaque rail horizontal à environ 12-18" vers l'intérieur de la tête. (Montré dans la figure 1). NE PAS retirer la pince tant que la tension du ressort de la porte n'est pas terminée.
- Fixez l'arbre en place en appliquant 2 pinces de blocage à l'arbre entre le support d'arbre central et le tambour de câble côté entraînement. Appliquer 1 pince pour tube de verrouillage sur l'arbre (sous l'arbre et contre l'ouverture du linteau/de la porte) et l'autre pince de verrouillage doit être pressée contre le toit au-dessus de l'arbre. Veillez à ce que la pince de verrouillage soit solidement fixée afin d'éviter toute rotation de l'arbre.
- Placez une marque sur l'arbre qui est ¼" du côté de fixation du ressort.
- Tracez une ligne droite à travers le ressort.
- Insérez la tige ½" dans l'enroulement conique.



****LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS SURLIGNÉES AVANT DE CONTINUER****

- Dévissez les vis de réglage qui fixent le ressort en commençant par la vis de réglage la plus éloignée à l'aide d'une clé de 3/8". AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE CORPOREL OU BLESSURE, NE LÂCHEZ PAS LA CANNE À MOINS QUE LA TENSION N'AIT ÉTÉ ENLEVÉE OU QUE LES VIS DE RÉGLAGE N'AIENT ÉTÉ RESSERRÉES.
 - Lorsque vous dévissez la deuxième vis de réglage, maintenez la tige en place pour empêcher le ressort de se dérouler (le ressort glissera probablement vers le côté conducteur de la remorque).
 - Tournez lentement le ressort d'un tour complet (voir schéma 2).
 - Étirer le ressort jusqu'à votre marque sur le manche
 - Fixez le ressort en place en serrant les vis de réglage à l'aide de la clé de 3/8".
-
- Enlever les pinces sur l'arbre.
 - Enlever les pinces sur le rail.
 - Rouler la porte 5 fois vers le haut et vers le bas. Si la porte monte trop vite, réduire la tension du ressort en tournant $\frac{1}{2}$
 - Si la porte ne monte pas assez vite, ajouter 1 tour au ressort et étirer le ressort $\frac{1}{4}$ ' de son emplacement actuel.

