

# Instructions de redimensionnement du panneau inférieur Insul-Lite

## Liste des matériaux

- Panneau inférieur 2" 96 "Lg
- Boulons en U et supports x 2  
(enveloppés dans une sangle de traction)
- Joint d'étanchéité inférieur (Attaché)
- Poignée de tirage (Attachée)
- Courroie de traction (attachée)
- loquet (pour les modèles se terminant par S ou C seulement)

## Outils Exigences

- Crayon x 1
- Scie à découper
- Perceuse électrique avec mèche 1/4" et douille 7/16
- Dremel ou Exacto Knife.
- Pistolet à rivets

## Instructions

1. Tirez la porte vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit à 2" au-dessus du plancher.
2. Fixez la porte en place à l'aide des serrures de canal juste en dessous des galets du 2ème panel.
3. Fixer l'arbre d'équilibrage en place à l'aide des verrous de canal. 1 serrer contre la linteau et 1 serre contre le toit de l'appareil camion.
4. Retirez les câbles à l'aide de la prise femelle 7/16", puis retirez le câble de l'appareil et des rouleaux à partir du panneau inférieur.
5. l'aide d'une mèche de 3/8 po, retirez les têtes de rivet du fond et la partie inférieure de la charnière qui relie la charnière à l'axe d'enroulement le fond et le 2ème panneau.
6. Tirez le panneau inférieur et retirez le loquet en perçant le trou de la languette têtes de rivets.
7. Mesurez la largeur du panneau à remplacer.

**Remarque:** Afin de maintenir la poignée de tirage au bon endroit, le panneau doit être coupé uniformément des deux côtés.



8. Coupez le panneau de remplacement en fonction de la largeur actuelle de la porte.
9. Retirez l'emballage du pêne demi-tour qui se trouve enveloppé dans la tirette. sangle.
10. Marquer les trous pour le boulon en U à l'aide de la plaque de boulon en U comme gabarit et Percer.
11. Marquez et percez les supports de rouleaux inférieurs comme indiqué ci-dessous.
12. Réinsérez le panneau inférieur et installez les 2 rouleaux inférieurs.
13. Rebranchez les câbles.
14. Abaissez les charnières à partir du bas du 2ème panneau. Cochez la case et percez les trous à l'aide d'une mèche de 0,25 po.
15. Fixez de nouveau les charnières.
16. Installer les rouleaux supérieurs du panneau inférieur

**Remarque:** Pour télécharger une copie de l'installation des Portes McLaren visitez-nous en ligne à l'adresse [www.mclarendoors.com](http://www.mclarendoors.com). Le se trouvent sous l'onglet SUPPORT.

17. Engager le loquet libre dans le seuil de la porte pour déterminer la position de la porte. l'emplacement requis du loquet.

**Remarque:** S'assurer que la porte est fermement appuyée vers le bas lorsque marquant les trous.

18. Marquez les trous et percez à l'aide de la mèche ¼".
19. Fixez de nouveau le loquet à l'aide des rivets pop en acier inoxydable ¼" pour réinstaller le loquet. (pour loquet en acier inoxydable : .5", pour rivets coulés : .75")

## D'AVOIR DES PROBLÈMES ?

Pour toute question concernant le support technique, veuillez contacter [www.mclarendoors.com](http://www.mclarendoors.com) ou appelez-nous sans frais au (877)-263-9153. Pour obtenir du soutien après les heures d'ouverture, veuillez composer le (416)316-6036.

